

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



- 1) *Togliere la tensione dalla cassetta elettrica di alimentazione e dall'alimentatore di filo prima di effettuare operazioni di collegamento, manutenzione o sostituzione di parti.*



- 2) *L'alimentatore di filo può mettersi in moto in qualsiasi momento durante il normale funzionamento senza dare alcun preavviso.*

ATTENZIONE: le luci arancio non segnalano che l'alimentatore è acceso, ma solo uno stato di allarme. Quindi durante il normale funzionamento rimangono spente.

- 3) *Verificare l'integrità della macchina prima dell'avviamento (volano/bussola/elementi in movimento).*

Durante il trasporto e l'installazione degli alimentatori e dell'eventuale kit di alimentazione, munirsi di Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, scarpe) per evitare pericoli di schiacciamento in caso di caduta.

- 4) *Non toccare durante il moto le parti in movimento.
Non indossare abiti, accessori abbigliamento che possono impigliarsi nelle parti mobili.
Raccogliere i capelli lunghi.*
- 5) *Possono essere usati lubrificanti per facilitare lo scorrimento del filo. L'utilizzatore deve riferirsi alla Scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati. Mantenere pulito l'alimentatore.*



- 6) *Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio originali L.G.L. Electronics.*
- 7) *La riparazione di parti elettroniche deve essere effettuata da personale adeguatamente qualificato ed autorizzato dalla L.G.L. Electronics.*
- 8) *Passando dal magazzino all'ambiente caldo della maglieria potrebbe formarsi sull'alimentatore di filo della condensa; prima di procedere al collegamento aspettare fino a che sia asciutto, altrimenti potrebbe essere danneggiato nell'elettronica.*
- 9) *Non afferrare mai l'alimentatore di filo per il cono avvolgifilo o per il gruppo di frenatura.*