TENS

Il nuovo freno elettronico che mantiene la tensione media in uscita costante.
Molto semplice da usare: agendo sui pulsanti "+" e "–" si aumenta o diminuisce la tensione del filo.
Sparisce la tradizionale manopola di regolazione.
Agisce indifferentemente su TWM, spazzola di setola oppure spazzola di metallo.

The new electronic brake keeps the output tension constant.
Very easy to use: by pressing the "+" or "-" buttons, the yarn tension will increase or decrease.
A motor replaces the traditional knob to adjust tension.
It works either with TWM, bristle brush or metal brush.

© Copyright and rights reserved to L.G.L. Electronics S.p.A. - L.G.L. Electronics S.p.A. reserves the right to modify at any time and without any previous notice the machine characteristics, mentioned in this leaflet.

© VITONOTODESIGN 2015

L.G.L. Electronics S.p.A. · Via Foscolo, 156 · 24024 Gandino (BG) Italy · www.lgl.it